



Напольные шкафы TLK			
	Server II (TFE)	Classic II (TFL)	Practical (TFR)
			
Размеры ширина/глубина (мм)	600*1000 800*1000	600*600 600*800 600*1000 800*800 800*1000	600*600 600*800 800*800
Высота (U)	24, 33, 42, 47	24, 33, 42, 47	18, 24, 33, 42, 45
Несущая конструкция (мм)	1,5	1,5	1,5
Направляющие (мм)	2	2	2
Применение	Крупный офис, ЦОД, сертифицируемые СКС	Офис любого размера, сертифицируемые СКС	Офис среднего размера
Нагрузка (кг)	900	700	500
Цельносварные рамы	да	да	нет
Перфорация	да	нет	нет

Настенные шкафы TLK				
	Advanced (TWA)	Classic (TWC)	Practical (TWP)	Secure (TWS)
				
Размеры ширина/глубина (мм)	600*620	530*500 530*600	540*420 540*520 540*650	600*545 600*650
Высота (U)	9, 12, 15, 18	6, 9, 12, 15, 18	6, 9, 12, 15	9, 12, 15
Каркас (мм)	1,5	1,5	1,2	2
Направляющие (мм)	1,5	1,5	1,5	1,5
Применение	Сертифицируемые СКС	Организация ЛВС	Ограниченная площадь помещения	Зоны без контроля доступа
Нагрузка (кг)	45	45	45	150
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP31
Проваренный шкаф	да	да	да	Полностью цельносварной
Съемные стенки	нет	да	нет	нет

Аксессуары для шкафов



Другие аксессуары смотрите на сайте www.tlk-rc.ru

www.tlk-rc.ru

+7 499 709-75-04

В каком городе вам удобнее получить свой шкаф?

г. Владивосток +7 (423) 261-45-10; г. Волгоград +7 (8442) 49-28-40; г. Воронеж +7 (473) 260-60-36; г. Екатеринбург +7 (343) 356-52-94; г. Ессентуки +7 (87934) 216-68; г. Иркутск +7 (3952) 23-01-90; г. Казань +7 (843) 500-00-92; г. Краснодар +7 (861) 258-00-58; г. Красноярск +7 (391) 252-94-46; г. Москва +7 (495) 710-71-25; г. Н. Новгород +7 (831) 411-75-09; г. Новосибирск +7 (383) 325-17-20; г. Орел +7 (4862) 33-65-67; г. Ростов-на-Дону +7 (863) 210-15-92; г. С.-Петербург +7 (812) 326-60-05; г. Севастополь +7 (869) 253-05-68; г. Тюмень +7 (3452) 59-18-78/79; г. Уфа +7 (347) 246-02-32; г. Хабаровск +7 (4212) 70-50-10; г. Челябинск +7 (351) 798-21-90; г. Ярославль +7 (4852) 58-88-18.